

ロングトレイン

福井深谷スポット

使い方

ベッド展開方法



机下のロックを解除
机を押し下げます

ベッド展開方法



レバーを引いてロックを解除

ベッド展開方法



下まで下げたところ

ベッド展開方法



支えの棒を外して

ベッド展開方法

外した棒をセットします



ベッド展開方法



背もたれを外して
テーブルに置きます

メインスイッチ



照明、冷蔵庫、水道ポンプ等を使うときにON

インバータースイッチ



電気について

- 車内の電気はサブバッテリーからとっています。
- 電気の使いすぎでサブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。
- 走行することにより、サブバッテリーに充電できます。
- インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。最大350Wなので携帯の充電等にご利用ください。
- 炊飯器、電気ポット等電力消費の多い機器は外部電源をご利用ください。

外部電源接続



外部から電源をとると
コンセントが使えます

冷蔵庫

両方のスイッチをON



電気を消費するため
冷えたら電源OFF

水道

水道ポンプスイッチON
給水タンクに水入れます
水道ポンプは空運転
しないでください



給水、排水タンク

取り外して水を入れます。



ガスコンロ

ガス調節ダイヤル
点火スイッチ



ガスカートリッジ



白いカバーを開くと
カートリッジを取り外せます

ガスコンロ使い方

- カートリッジの元栓を押し回して開けます。
- ガス調節ダイヤルを押し回して最大にします。
- 点火スイッチを押しして着火します。
- 使い始めはガス管に空気が入っているため着火しません。ガスを開いて中の空気を押し出すと着火できます。
- ガスが無くなったらコンビニ等でカートリッジを購入してご利用ください。

FFヒータースイッチ



FFヒーターについて

- FFヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
- ガソリンタンクのガソリンが燃料です。
- ダイヤルを最大に回すとスイッチON。しばらくすると温風が出てきます。
- 使い始め**10**分間はダイヤルを最大にしてください。
- 給油の**10**分前には停止してください。

テレビ



カーナビの画像が写ります